


CLH-II PŘÍKLADY ZAPOJENÍ


čtení výstupního proudu

Pozice přepínačů	
funkce	nap.smyčky
read	ext.




řízení regulačního ventilu

Pozice přepínačů	
funkce	nap.smyčky
Out	int.



kalibrace převodníku

Pozice přepínačů	
funkce	nap.smyčky
read	int.



simulace převodníku

Pozice přepínačů	
funkce	nap.smyčky
Out	ext.

